


Kit Spi d'un Ikone ou d'un Ikone J

1) Vérifiez que vous avez à bord le spi, le bout hors, le bout de point d'amure, les 2 bouts d'extension des bastaques, l'écoute de spi et les 2 poulies winch. Vérifiez bien que la drisse ait été grée! Choisissez une journée avec vent faible pour la première fois !

2) Commencez par installer le point d'amure et le bout hors avant de partir.



3) Une fois partie et GV déroulée, préparez votre spi et les bastaques



4) N'oubliez pas l'écoute en boucle et commencer par tirer le point d'amure jusqu'à la poulie du bout hors





5) Hissez le point de drisse




6) A vous les joies du spi !



7) Pour affaler, faites le chemin inverse, attrapez le point d'écoute, laissez filer la drisse en ramassant le spi, puis reprenez le point d'amure !

8) Avant d'enrouler la GV, pensez à bien remiser l'accastillage de spi







9) Pour dérouler la GV faites la main d'œuvre inverse !



Pour dérouler la gv, on
largue le spinlock de
l'enrouleur et on tire sur la
drisse de spi



Quand la gv est déroulée, le bout
d'enrouleur est enroulé et la drisse de
spi est déroulée