

SOMMAIRE

PRECAUTIONS D'UTILISATION	1 - 2
PRESENTATION	3 - 6
FONCTIONS	7 - 11
MENU	12 - 14
RECHERCHE DE PANNES	15
INSTALLATION	16 - 19
SPECIFICATIONS	20 - 21

ATTENTION

□ UTILISER UNIQUEMENT UNE ALIMENTATION DE 12 Vcc.

L'alimentation doit se situer dans une valeur allant de 10 à 16 Vcc. Dans le cas où cette valeur n'est pas respectée, un signal sonore ralentira et "SUPPLY VOLTAGE TOO LOW : CHECK BATTERY" ou "SUPPLY VOLTAGE TOO HIGH. TURN POWER OFF" s'affichera sur votre écran.

□ MANIPULER LES CABLES ET L'APPAREIL AVEC PRECAUTION.

Manipuler les cables de la sonde et de l'alimentation avec précaution. Ne jamais tirer sur le cable, maintenez la prise de courant lorsque vous désirez débrancher votre appareil.

□ NE JAMAIS EXPOSER L'APPAREIL A DE FORTES CHALEURS.

La température ne doit pas excéder 70° Celsius.