## Réglage instruments sans fil

**IMPORTANT** Cette procédure est nécessaire pour utiliser votre centrale Micronet.

Votre centrale Micronet ne fonctionnera pas tant que l' «Auto Network» n'est pas réalisé et vérifié.

## Intégration au réseau d'un nouvel appareil

- 1) Rassemblez tous vos éléments Micronet ensemble (y compris la girouette anémomètre) à moins de 30 cm les uns des autres.
- 2) Vérifiez que tous vos instruments sont éteints. Allumez un instrument (un afficheur) en maintenant une pression de 2 secondes sur
- 3) Sur le même instrument appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour entrer en mode paramétrage.

Note: à ce stade, assurez-vous que l'écran n'affiche pas le chronomètre ni la page d'adonnante / refusante

(un Race Master doit être sur la page LiNE)

4) Appuyez successivement sur le bouton pour faire apparaître «Options».

Note: Si vous maintenez la pression sur vous éteignez l'instrument.

- 5) Appuyez sur pour faire apparaître « Auto Network ».
- Si « Auto Network à faire à partir du MASTER (Premier allumé). Et eignez tous les instruments et recommencez.
- 6) Appuyer sur pour lancer la recherche Réseau. Un compte à rebours apparaît. Pendant ce temps, assurez-vous que tous les éléments de votre système Micronet sont à moins de 30 cm. L'écran va afficher « Join » et débuter une seconde période de 60 secondes. A chaque fois qu'un appareil est reconnu par le réseau, l'écran émettra un double bip et affichera « Unit add ». En se connectant au réseau, chaque instrument va s'allumer.
- 7) Appuyez et maintenez sur pendant 2 secondes pour sortir du mode paramétrage

