


# Schéma de câblage

## Moteur



### Moteur

1. Capteur de température de liquide de refroidissement
2. Fusible de l'électrovanne d'arrêt
3. Capteur/interrupteur de pression d'huile
4. Bougies de préchauffage
5. Relais
6. Fusible de défaut à la terre 55 A
7. Fusible automatique

### Code couleur

GR = Gris	PU = Mauve
SB = Noir	GN = Vert
BN = Marron	W = Blanc
LBN = Marron clair	BL = Bleu
R = Rouge	LBL = Bleu clair
	OR = Orange